

JENNINGS HP-50X

www.jscale.com

ON/OFF

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Un appui maintenu durant quelques secondes sur la touche éteint la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

ZERO/TARE

Appuyer sur tare permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur tare et la balance se positionnera sur 0

UNIT

Permet de changer l'unité de mesure.

PRECAUTIONS

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2, LLLL, ou EEEE vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

OVER signifie une surcharge de la balance

CALIBRAGE

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, balance éteinte.
2. Maintenez la touche CAL appuyée puis sur ON, la balance doit afficher CAL.
3. Appuyez une fois encore sur la touche CAL, CAL clignotera puis affichera 50.0.
4. Posez délicatement le poids étalon de 50 grammes sur le plateau de pesée et attendez 3 secondes.
5. La balance doit afficher PASS.
6. La calibration est complète, enlevez le poids étalon et éteignez la balance en appuyant sur ON/OFF.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.