

PROSCALE BASIC-200

www.proscale.net

ON/OFF

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Un appui rapide sur la touche éteint la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

TARE

Appuyer sur tare permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur tare et la balance se positionnera sur 0.

MODE

Permet de changer l'unité de mesure.

PRECAUTIONS

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps.

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique 8888, OuER, LLLL, ou EEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

CALIBRAGE

1. La balance doit être éteinte.
2. Appuyer en même temps la touche « ON/TARE » et « CAL/MODE » jusqu'à ce qu'un nombre (n'importe quel nombre) apparaisse.
3. Après, il faut presser de nouveau la touche « ON/TARE » et on voit « AL O » et puis « 200.0 » dans l'écran.
4. Maintenant, il faut mettre un poids de 200g soigneusement sur la balance.
5. Appuyer encore une fois « ON/TARE ». Ensuite, la balance montre « AL F » et après « 200.0 » le calibrage est complet.

A propos, si la balance montre « AL E » au lieu de « AL F », cela signifie que il y a eu un erreur. En ce cas, il faut répéter la procédure plus lentement.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.