

PROSCALE XC2000

www.proscale.net

ON/OFF

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Un appui maintenu sur la touche éteint la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

ZERO/TARE

Appuyer sur tare permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur tare et la balance se positionnera sur 0.

MODE

Permet de changer l'unité de mesure.

PRECAUTIONS

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps.

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique 8888, OuER, LLLL, ou EEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

CALIBRAGE

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, appuyez sur ON.
2. Maintenez la touche MODE appuyée et appuyez brièvement sur la touche ON/OFF jusqu'à ce que la balance affiche E2000, relâchez les touches à ce moment là.
3. Appuyez une fois encore brièvement sur la touche MODE, la balance doit afficher 2000.0.
4. Posez délicatement le poids étalon de 2000 grammes sur le plateau de pesée, au centre et attendez.
5. La balance doit afficher GOOD.
6. La calibration est complète, enlevez le poids étalon et éteignez la balance.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.