

## **MYWEIGH SIDEWINDER 300**

[www.myweigh.com](http://www.myweigh.com)

### **ON/OFF**

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Un appui rapide sur la touche éteint la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

### **ZERO/TARE**

Appuyer sur la touche ON/OFF brièvement permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur ON/OFF et la balance se positionnera sur 0

### **MODE**

Permet de changer l'unité de mesure.

### **WEIGHMETER**

Indicateur graphique pour éviter la surcharge (overload). EEEE ou overload s'affiche.

### **PRECAUTIONS**

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique Erre, LLLLL, ou EEEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

Si l'affichage indique UNST attendre que la balance se stabilise.

HHHH indique une surcharge (overload) pouvant gravement endommager la balance.

### **CALIBRAGE**

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, allumez là et attendez 1 minute.
2. Eteindre la balance. Maintenir les touches TARE et ON/OFF appuyées, HELLO s'affiche puis CAL, relâchez le bouton TARE, l'écran affichera une série de nombres aléatoires.
3. Appuyez une fois sur la touche MODE , l'écran affichera CAL et 200.0 clignotera.
4. Posez délicatement le poids étalon de 200 grammes sur le plateau de pesée, attendre quelques secondes et appuyez sur MODE, la balance doit afficher PASS et retourner au mode normal.
5. La calibration est complète éteignez la balance.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.