

MYWEIGH AXE A2 600

www.myweigh.com

ON/OFF

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Un appui maintenu pendant 5 secondes sur la touche éteint la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

ZERO/TARE

Appuyer sur la touche ON/OFF brièvement permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur ON/OFF et la balance se positionnera sur 0

UNITS (représenté par un poids)

Permet de changer l'unité de mesure.

WEIGHMETER

Indicateur graphique pour éviter la surcharge (overload). EEEE ou overload s'affiche.

PRECAUTIONS

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique LLLLL, ou EEEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

Si l'affichage indique UNST attendre que la balance se stabilise.

HHHH indique une surcharge (overload) pouvant gravement endommager la balance.

CALIBRAGE

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, veillez à ce qu'elle soit éteinte.
2. Allumez la balance et dès que HELLO s'affiche, appuyer sur la touche qui représente un poids et maintenez la enfoncée jusqu'à ce que CAL apparaisse, relâchez là. La balance affiche une série de chiffres aléatoires.
3. Appuyez une fois encore sur la touche On, l'écran affichera CAL puis 500.0 .
4. Posez délicatement le poids étalon de 100 grammes sur le plateau de pesée.
5. Appuyez une fois encore sur la touche On, la balance doit afficher PASS.
6. La calibration est complète éteignez la balance.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.