

## **MYWEIGH LARAMIE 500**

[www.myweigh.com](http://www.myweigh.com)

### **ON/OFF**

Un appui rapide sur la touche permet d'allumer la balance.

Un appui rapide sur la touche éteint la balance.

Une fonction d'arrêt automatique éteint la balance au bout d'un certain temps.

### **ZERO/TARE**

Appuyer sur tare permet de mettre la balance à 0. Si vous utilisez un conteneur pour la pesée, allumez la balance et posez le conteneur dessus, appuyez sur tare et la balance se positionnera sur 0

### **MODE**

Permet de changer l'unité de mesure.

### **HOLD**

Permet de laisser affiché la valeur de pesée pendant environ 10 secondes.

### **PRECAUTIONS**

La balance est un instrument de précision qui doit être préservée des chocs et utilisée sur une surface plate et stable.

Si la balance est imprécise, bloquée ou affiche OUT2 vous devez re-calibrer la balance.

Ne pas surcharger la balance au-delà de sa capacité maximum, y compris avec un conteneur supplémentaire.

Laissez suffisamment de temps à la balance pour se stabiliser dès son allumage.

Ne pas laisser exposé à des températures extrêmes trop longtemps

Eviter de laisser les objets pesés inutilement sur le plateau de pesée.

Si l'affichage indique LLLLLL, ou EEEEE la balance a été choquée ou abîmée, tenter un calibrage et si la panne persiste utilisez la garantie.

Si l'affichage indique 8888 changer les piles.

HHHH indique une surcharge (overload) pouvant gravement endommager la balance.

### **CALIBRAGE**

La balance a été calibrée en usine et ne doit pas être calibrée par l'utilisateur excepté en cas de dysfonctionnement !

1. Posez la balance sur une surface plate et stable, veillez à ce qu'elle soit éteinte.
2. Appuyez sur ON/OFF et MODE jusqu'à ce que la balance affiche une série de chiffres aléatoires.
3. Appuyez une fois encore sur la touche On, l'écran affichera 200.0 .
4. Posez délicatement le poids étalon de 200 grammes sur le plateau de pesée.
5. Attendez 3-4 secondes et appuyez une fois encore sur la touche On, la balance doit afficher PASS.
6. La calibration est complète, enlevez le poids étalon et éteignez la balance.

Note : si la calibration ne vous donne pas de résultat probant, recommencez la procédure plus doucement.